





使用无线网络接入点功能

2-2. 使用智能无线设置开关进行连接的方法

1 用手指按下位于本产品大线旁边的省能无线皮里力大公一,7.5.7 待本产品的 SETTING LED 闪烁绿灯时,手指松开无线设置开关。 用手指按下位于本产品天线旁边的智能无线设置开关 (SET 开关)。



- 按下需要设置的无线网络终端的无线设置开关。 2
- 本产品与无线网络设备开始通信,自动将无线网络设备设置与本产品相同的参数。 3 本产品的 SETTING LED 为绿灯常亮时,设置完成。



SX-ND-4350WAN(LED灯面板)

Seting LED:绿色点亮

至此,完成 PC 于本产品的无线连接操作。 4

> ※为了应用的安全性,建议修改产品的登录密码。 ※为了提升无线网络环境的安全,请一定要变更无线的SSID及安全密钥。



4-1. 通过有线连接Internet设置

步骤4

1 通过Web浏览器登录设置本产品。本产品的出厂默认IP地址: 192.168.0.10。 请在Web页面地址栏中直接输入该IP地址,显示登录画面。

连接 Internet 设置方法

无需密码,请直接点击[登录]。

输入口令,点击[望录] □令 登录
选择语言
Chinese 🗸

- 通过网页登录设置本产品。
- 2 通过网页登录设直本广码。 请选择Web页面左侧的「详细设置」-点击「DHCP」。 ① 请将DHCP客户端设置为「ENABLE」。
 - ② 将DHCP服务器功能设置为「DISABLE」



- 3
- 重启本产品后设置才会生效。点击网页的[重启]按钮,重新启动本产品。 待本产品完成重启后,将本产品通过网线接到局域网中,即可正常使用。

4-2. 通过无线连接Intenet设置

- 请先进行以上步骤4-1中的1、2两步操作,点击「提交」后先不重启设备。 1 点击「详细设置」-「无线网络(STA)」 ②请将网络模式设置为「Wireless only(STA)」,再将您无线路由器的SSID、
 - 网络认证、加密方式、密钥输入到相应的位置,再点击「提交」。至此完成设置。

(=) (5) http://192.168.0.	0/zh/index.htm	,P − C 🍯 SX-ND-4350WAN	×	A ☆ ∅
Silex technology 弦探道室 Chinese マ	11 无线网络(STA)设置 无约网络总置			6050
 ▼ 就去提示 - 天线站面 ▼ 該本设置 - 甚 菜 - 第 菜 ▼ 詳細设置 - 投資 - 投資 - 投資 - 投資 	▶ 闩端模式 项目稿	us caly(SIA) 🗸		(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
 - 天线网络(STA) - 石線的中 - 石線的中 - 日金 - 日金 - 日金 - 投動技術 	大統同協議本会営 務員条 参弁権 SID SIC 07 支利強度(0) [DO ▼ 同協以征 [PDL-P]	FICE01] SE v]		
 ▼ 建設約 - 日志転出 - 设置信息等入 - 设置信息等込 - 设置信息等払 - 製造 - 推算 - 推算 	(項目名) 飲食道 加密方式 具尊密時	2		
- 포함페아 - 조람페아 - 신리오퍼이站 - 레노골문				
silex SX-ND-4350WAN Ver 1.1.1 [00:80:92:(6a:44:bf]]	从一览表选择		Coveright	C 2013-2015 silex technology, Inc.

重启本产品后设置才会生效。点击网页的〔重启〕按钮,重新启动本产品。